

補強塗り処理

下地コンクリートの掃除後，打継ぎ部分から幅100～300mm程度で防水材にて補強塗りを行う。

注記：処理方法を重点的に表現するため、縮尺は統一して描かれてはおりません

