

ひさしと外壁の立上りとの入隅部分は、防水材で補強塗りを行ったあと防水材を塗布する。

外壁の立上り端部は、予め設けられた、かき込み目地を巻き込むように防水材を塗布し、乾燥および硬化を確認後、目地部分にシーリング材を充填する。

注記：処理方法を重点的に表現するため、縮尺は統一して描かれてはおりません

